



BRUNO

Das Bruno Schlafsofa
Anleitung



WERKZEUG UND SCHRAUBEN



Im Lieferumfang enthalten sind:

12 x Inbusschrauben, davon 8 St. für die Seitenteile und 4 St. für die Metallschienen

4 x Unterlegscheiben zur Montage der Metallschienen

4 x Filzplättchen für die Holzfüße oder Metallschienen

1 x Ratsche mit Bit-Einsatz

TECHNISCHE DATEN DES BRUNO SCHLAFSOFAS

Allgemeine Angaben	
Aufbau	Massivholzrahmenkonstruktion mit Nosag-Federung und hochwertigem Taschenfederkern
Federkern	Federkern mit bis zu 675 thermisch vorgewärmten Einzel-Taschenfedern
Stoffe	Hochwertige Möbelstoffe aus 100% Polyester in den Farben Hellgrau, Dunkelgrau, Türkis und Samtblau. Scheuerbeständigkeit von mindestens 81.000 Martindale
Fußoptionen	Gebürstete Metallschienen aus Stahl, Höhe 10 cm Holzfüße aus Buche, Höhe 10 cm
Garantie	10 Jahre auf das gesamte Schlafsofa

Maße	
Verfügbare Sofa-Größen	2-Sitzer: 140 x 200 cm Liegefläche, 180 cm Gesamtbreite
	3-Sitzer: 160 x 200 cm Liegefläche, 200 cm Gesamtbreite
Gesamthöhe mit Kissen	84 cm
Höhe der Armlehnen	63 cm
Tiefe	84 cm (eingeklappt)
Sitztiefe	57 cm (mit Rückenkissen), 75 cm (ohne Rückenkissen)
Sitz- und Liegehöhe	43 cm

ENTPACKEN DES SOFAS & ANBRINGEN DER SEITENTEILE

1.



Bitte entfernen Sie die Folie und die Kartonnage von Ihrem Bruno Schlafsofa und stellen es an den Ort der Verwendung.

2.



Klappen Sie die Liegefläche aus, um die Seitenteile anschrauben zu können. (Sehen Sie sich dazu die Seite „Ausklappen des Sofas“ an.)

3.



Entnehmen Sie die beiden Seitenteile aus dem Zubehörkarton und setzen Sie diese auf die Seitenwände des Sofas. (Die Füße werden zu einem späteren Zeitpunkt montiert.)

4.



Schrauben Sie beide Seitenteile mit jeweils vier Inbusschrauben mit der mitgelieferten Ratsche an. Drehen Sie die Schrauben erst fest, wenn alle Schrauben bereits leicht angezogen sind.

ANBRINGEN DER METALLSCHIENEN ODER HOLZFÜSSE

5.



Legen Sie das Sofa im eingeklappten Zustand zu zweit auf die Rückenseite. Stellen Sie sicher, dass der Untergrund sauber ist.

6.



OPTION METALLSCHIENEN

Befestigen Sie die beiden Metallschienen mit jeweils zwei Inbusschrauben, legen Sie zwischen Schraubenkopf und Metallfuß ein Unterlegplättchen.



OPTION HOLZFÜßE

Drehen Sie die vier Holzfüße in die freiliegenden Gewinde ein. Die Füße sollten in der Endposition nach schräg außen zeigen.

7.

Bringen Sie das Sofa zu zweit vorsichtig in die Ausgangsposition, ohne es dabei über die Schienen bzw. Holzfüße zu drehen.

OPTION METALLFÜSSE



OPTION HOLZFÜSSE



AUSKLAPPEN DES SOFAS

Nehmen Sie die beiden Rückenkissen vom Sofa und stellen Sie sich frontal vor das Sofa. Greifen Sie unter die obere der beiden Liegeflächen-Boxen und ziehen Sie die Box nach schräg vorne. Stellen Sie die Box auf die nun automatisch ausgeklappten Beine. Legen Sie die beiden Rückenkissen in das Sofa und klappen Sie anschließend die Rückenlehne nach vorne.



Hinweis: Bitte setzen Sie sich nicht direkt auf das Kopfteil.

EINKLAPPEN DES SOFAS

Klappen Sie die Rückenlehne in die vertikale Position und entnehmen Sie die beiden Rückenkissen. Stellen Sie sich frontal vor das ausgeklappte Sofa. Heben Sie die vordere Box an und drücken diese nach hinten.

Greifen Sie nicht an die ausklappbaren Beine, diese klappen sich von selbst ein. Bitte greifen Sie ausschließlich an die Schlaufe der Box.



Ein vollständiges Video zum Klappmechanismus finden Sie unter www.brunobett.de/schlafsofa





BRUNO

*STILVOLLES DESIGN

*TRAUMHAFTER KOMFORT

*HÖCHSTE QUALITÄT

KONTAKT

Sollten Sie Fragen zum Produkt, zur Handhabung oder zur Bezahlung haben, stehen wir Ihnen gerne telefonisch oder per Email zur Verfügung.

Telefon: 030 / 120 59 678

Mo - Fr 09:00 - 18:00

Sa 11:00 - 18:00

Email: support@brunobett.de

Weitere Informationen unter
www.brunobett.de